



(I)

ART. HC/665 STAFFE SEDILE SCORREVOLI (No FIA) Istruzioni di montaggio

Al fine di eseguire un corretto montaggio, si consiglia di leggere attentamente le seguenti indicazioni.
Le operazioni illustrate possono essere eseguite con modalità differenti in funzione del pianale della vettura.

PARTI:

A= base da fissare al sedile

B= base da fissare al pianale

C= asta regolazione

D= vite

E= distanziale

F= rondella rettangolare

G= senso di marcia

interasse superiore per fissaggio
a sedile 270mm

interasse inferiore per fissaggio
a pianale 320mm

Grazie per aver preferito OMP.

- 1**
- Agire sulla leva H per liberare il movimento tra A e B
 - Far scorrere indietro la parte B come in figura 1
 - Inserire la vite D e il distanziale E
 - Fissare al sedile senza serrare

- 2**
- Agire sulla leva H per liberare il movimento tra A e B
 - Far scorrere in avanti la parte B come in figura 2
 - Inserire la vite D e il distanziale E
 - Fissare al sedile senza serrare

- 3**
- Ripetere i punti 1 e 2 per la guida scorrevole destra
 - Serrare saldamente le guide al sedile
 - Far scorrere le guide in modo che siano allineate
 - Inserire asta regolazione C

- 4**
- Inserire asta regolazione C nelle sedi previste come in figura 4
 - Fissare sedile e guide alla staffa pianale prevista per la specifica vettura utilizzando la rondella F all'interno delle guide B

(E)

ART. HC/665 BRACKET FOR SLIDING SEATS (No FIA) Fitting instructions

In order to assemble the item correctly, please read the following instructions carefully.

The illustrated operations can be carried out with different procedures, depending on the car floor.

PIECES:

A= base to fix to the seat

B= base to fix to the floor

C= adjustment rod

D= screw

E= spacer

F= special washer

G= direction

Superior wheelbase for fixing to seat 270mm

Lower wheelbase for fixing to floor 320mm

Thank you for choosing OMP.

- 1**
- Operate on lever H to free the movement between A and B
 - Let part B slide backwards as in image 1
 - Insert screw D and spacer E
 - Fix to the seat without tightening the screws

- 2**
- Operate on lever H to free the movement between A and B
 - Let part B slide forward as in image 2
 - Insert screw D and spacer E
 - Fix to the seat without tightening the screws

- 3**
- Repeat points 1 and 2 for right slideway
 - Firmly tighten the slideways to the seat
 - Let the slideways slide so that they are aligned
 - Insert adjustment rod C

- 4**
- Insert regulation rod C in its housings, as in image 4
 - Fix the seat and the slideways to the floor bracket relevant for the specific car using the special washer inside the base B

